

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Wilt u de helderheid van uw Evoke Spot/Play-scherm aanpassen?

- Om de helderheid van het scherm aan te passen, drukt u op de Home/Select-knop om het hoofdmenu te openen.
- 2. Selecteer "Systeeminstellingen" en bevestig door op " Home/Select " te drukken.
- Scroll door de instellingsopties totdat u bij " Schermverlichting " komt en bevestig uw keuze nogmaals.
- 4. Er verschijnen drie opties: "Timeout', 'Aan" en "Dimniveau".
- 5. Kies " **Timeout** ' om de tijdsduur in te stellen voordat de helderheid van het scherm verandert van ' **On** ' naar ' **Dim** ".
- 6. Kies "On" (Aan) om de helderheid in te stellen wanneer de radio aan staat en "Dim-Level (Dimniveau) om de helderheid van het scherm in te stellen wanneer de radio overschakelt naar de 'Dim "-modus.

Dit betekent dat u het scherm helderder kunt instellen wanneer u het actief gebruikt.

Dim-Level " heeft ook een effect op het scherm wanneer de radio in de stand-bymodus staat.

De achtergrondverlichting kan niet volledig worden uitgeschakeld.

En dat is het! U kunt nu eenvoudig de helderheid van het scherm van uw Evoke Spot/Play radio aanpassen aan uw omgeving en uw voorkeuren.