



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > [How can I change FM stations on an Evoke Spot/Play?](#)

How can I change FM stations on an Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-02-28 - Evoke Play

Wilt u uw FM-stations op uw Evoke Spot/Play opslaan en bewerken?

Wanneer u voor de eerste keer naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de Home/Select-toets om het menu te openen.

Ga naar de "Zoekinstellingen" en selecteer "Ja" of "Nee" bij "Alleen sterke zenders?"

Ga naar de audio-instellingen om te kiezen of u in mono wilt luisteren wanneer de FM-ontvangst slecht is.

Om handmatig naar zenders te zoeken, houdt u de pijltjestoetsen omhoog/omlaag of de toetsen Skip fwd/Skip bwd een seconde lang ingedrukt om het zoeken te starten.

Om toegang te krijgen tot opgeslagen FM-zenders, drukt u kort op de knop "Favourites" (Favorieten) op de radio in FM-modus. De lijst "Presets oproepen" wordt geopend. U kunt ook de eerste vier voorkeurszenders oproepen door op de sneltoetsen onder de volumeregelaar te drukken.

Gebruik de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop Home/Select om erop af te stemmen.