



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change FM stations on an Evoke Home?](#)

How can I change FM stations on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Evoke Home?

1. Wanneer u voor de eerste keer naar de FM-modus schakelt, drukt u op de **"Home/Select"** knop om het menu op te roepen.
2. Roep **"Scaninstelling"** op en selecteer **"Ja"** of **"Nee"** voor **"Alleen sterke zenders?"**.
3. Roep de audio-instelling op om te selecteren of u alleen in mono wilt luisteren als de FM-ontvangst zwak is.
4. Om handmatig naar zenders te zoeken, houdt u de pijltjestoetsen omhoog/omlaag of de toetsen skip fwd/skip bwd gedurende 1 seconde ingedrukt om het zoeken naar zenders te starten.
5. Om vooraf ingestelde FM-zenders te openen, drukt u kort op de knop **"favorieten"** op de radio in FM-modus.
6. De lijst **"Voorkeurzenders oproepen"** wordt geopend.
7. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
8. Zodra de gewenste zender gevonden is, drukt u op de **"Home/Select"** knop om naar deze zender over te schakelen.
9. De 6 presets kunnen ook opgeroepen worden door op de directe preset-toegangsknoppen onder de Volume-encoder te drukken.