



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I change the source played on my Evoke Home?](#)

How can I change the source played on my Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Wilt u de bron die op uw Evoke Home wordt afgespeeld veranderen?

De bronnen die beschikbaar zijn op de Evoke Home zijn **DAB+**, **FM**, **internetradio**, **Spotify**, **podcasts** en **Bluetooth audio**.

1. Om een bron te selecteren voor afspelen, tikt u simpelweg op de knop "**Source**" op de Evoke Home om het selectievenster te openen.
2. Door herhaaldelijk op de knop '**Source**' te drukken of met de pijltjestoetsen te navigeren, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de knop '**Home/Select**'.

De bron zal na 2 seconden automatisch overschakelen naar de gemarkeerde bron als er geen andere knop wordt ingedrukt.