



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Hoe verander ik de bron die op mijn Evoke Spot/Play wordt afgespeeld?](#)

Hoe verander ik de bron die op mijn Evoke Spot/Play wordt afgespeeld?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Wilt u de bron op uw Evoke Spot/Play veranderen?

De bronnen die beschikbaar zijn op de Evoke Spot/Play zijn DAB+, FM, internetradio, Spotify, podcasts en Bluetooth audio.

1. Om een bron te selecteren waarnaar u wilt luisteren, drukt u gewoon op de knop “ **Source** ” op uw Evoke Spot/Play om het selectievenster te openen.
2. Door meerdere keren op de **Source-knop** te drukken of met de pijltjestoetsen te navigeren, kunt u door de beschikbare bronnen bladeren.
3. Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de knop **Home/Select**.

De bron zal na 2 seconden automatisch overschakelen naar de geselecteerde bron als er geen andere knop wordt ingedrukt.