



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Stereo > How to save/recall presets on a Classic Stereo?

How to save/recall presets on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Wilt u een voorkeuzender opslaan of oproepen op uw Classic Stereo?

Met de Classic Stereo kunt u tot **20** voorkeuzenders opslaan voor

Internetradio/podcasts (gedeeld), **DAB+** en **FM**.

1. Om een zender in de preset-lijst op te slaan, drukt u op de knop '**Preset**' tot de lijst '**Preset opslaan**' opent.
 2. Draai aan de knop "**Volume/Select**" om de positie in de lijst (1-20) te selecteren en druk op de knop "**Volume/Select**" om te bevestigen. De afgespeelde zender wordt nu opgeslagen op de geselecteerde geheugenlocatie.
 3. Deze handeling kan ook met de afstandsbediening worden uitgevoerd. U beschikt ook over **4 sneltoetsen** waarmee u **de presets 1-4** direct kunt opslaan en oproepen.
-
1. Om een voorkeurszender op te roepen, drukt u kort op de knop "**Preset**" (ook beschikbaar op de afstandsbediening), selecteert u de zender die u wilt beluisteren en bevestigt u dit door op de knop "**Volume/Select**" (of de knop "**Select**" op de afstandsbediening) te drukken.