



FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I save/recall presets on an Evoke Home?

---

## How can I save/recall presets on an Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

### **Wilt u een preset opslaan of oproepen op uw Evoke Home?**

Met de Evoke Home kunt u tot **40** voorkeurszenders voor **internetradio** of **podcasts** (gedeeld) en **10** voor **DAB-** en **FM-zenders** opslaan.

1. Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de favorietentoets ingedrukt totdat de lijst "**Preset opslaan**" wordt geopend.
  2. Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de positie in de lijst te selecteren en druk op de knop "**Home/Select**" om te bevestigen.
  3. De beluisterde zender wordt nu opgeslagen op de geselecteerde geheugenlocatie.
- 
1. Om een geheugenlocatie op te roepen, drukt u kort op de knop van de geheugenlijst, selecteert u de gewenste zender en bevestigt u met de knop "**Home/Select**".

De **eerste 6** geheugenlocaties kunnen ook worden opgeroepen door op de directe toegangstoetsen onder de volumeregelaar te drukken.

Hetzelfde kan gedaan worden met de afstandsbediening.