

FAQs > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I save/recall presets on my Evoke Spot/Play?

How can I save/recall presets on my Evoke Spot/Play? Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Wilt u een preset opslaan of oproepen op uw Evoke Spot/Play?

Met de Evoke Spot/Play kunt u tot 40 presets opslaan voor **internetradio** of **podcasts** (samen) en **10** voor **DAB-** en **FM-zenders**.

Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de favorietentoets ingedrukt totdat de lijst " **Voorkeurszenders opslaan** " wordt geopend.

Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om de positie in de lijst te selecteren en druk op **Start/Select** om te bevestigen. De zender waarnaar u luistert is nu opgeslagen op de geselecteerde voorkeuzepositie.

Om een geheugenplaats op te roepen, drukt u kort op de knop Geheugenlijst, selecteert u de gewenste zender en bevestigt u met **Start/Select**.

De eerste 4 geheugenlocaties kunnen ook worden opgeroepen door op de sneltoetsen onder de volumeregeling te drukken.