



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Hoe kan ik een wekker instellen op mijn Evoke Spot/Play?](#)

Hoe kan ik een wekker instellen op mijn Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Wilt u een alarm instellen op uw Evoke Spot/Play?

Het instellen van een alarm op uw Evoke Spot/Play radio is heel eenvoudig. Laten we de stappen bekijken aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een wekker in te stellen, drukt u eerst op de knop "**Home/(select)**" en gebruikt u de pijltjestoetsen omhoog/omlaag om "**Hoofdmenu**" te selecteren.
2. Druk op "**Home/Select**" om het hoofdmenu te openen, selecteer "**Alarm Clock**" en bevestig door op "**Home/Select**" te drukken.
3. Selecteer "**Alarm 1**" en druk op **Home/Select** om te bevestigen.
4. Om de wekker te activeren, selecteert u "**Aan**" en kiest u tussen Uit, Dagelijks, Eenmaal, Weekend, Dagen van de week.
5. Bevestig uw keuze door op **Home/Select** te drukken.
6. Selecteer "**Time**" (**Tijd**) om de uren in te stellen met de pijltoetsen omhoog/omlaag. Druk op "**Home/Select**" om naar de minuten te gaan.
7. Druk op "**Home/Select**" om te bevestigen. Als u de optie "**Eenmalig**" hebt gekozen, wordt u ook gevraagd om de datum in te stellen.
8. Met "**Modus**" kunt u de bron van het alarm kiezen. U kunt kiezen tussen de zoemer, internetradio, DAB-radio of FM-radio. Kies de bron van uw voorkeur en druk op "**Home/select**" om te bevestigen.
9. Met "**Preset**" kunt u de internet-, DAB- of FM-radiozender kiezen waarmee u gewekt wilt worden. U kunt ook de laatst beluisterde zender selecteren.
10. Stel vervolgens het **volume** in waarmee u het alarm wilt laten klinken. Bevestig uw instelling ook hier.
11. Gebruik de optie "**Opslaan**" om uw instellingen op te slaan.

Actieve alarmen worden aangegeven door overeenkomstige symbolen op het scherm.

Wanneer het alarm afgaat :

U kunt het alarm op snooze zetten door kort op de volumeregelaar te drukken. Door herhaaldelijk op de volumeregelaar te drukken, kunt u de sluimertijd wijzigen (5, 10, 15 en 30 minuten).

Als u de volumeregelaar lang indrukt, wordt het alarm volledig uitgeschakeld en gaat het apparaat in stand-by.