



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [How can I set an alarm with the Evoke Home?](#)

How can I set an alarm with the Evoke Home?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

Wilt u een alarm instellen op uw Evoke Home?

Het instellen van een alarm op uw Evoke Home radio is heel eenvoudig. Laten we samen de stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een alarm in te stellen, drukt u eerst op de "**Home/select**" knop en selecteert u "**Hoofdmenu**" met behulp van de pijltjestoetsen omhoog/omlaag.
2. Druk op de "**Home/select**" knop om het Hoofdmenu te openen, selecteer "**Alarmen**" en bevestig door op de "**Home/select**" knop te drukken.
3. Selecteer "**Alarm 1**" en druk op de knop "**Home/select**" om het menu te openen.
4. Om het alarm te activeren, voert u "**Enable**" in om te kiezen uit Off (Uit), Daily (Dagelijks), Once (Eenmalig), Weekends, Weekdays (Weekenden).
5. Bevestig uw keuze door op de knop "**Home/select**" te drukken.
6. Voer "**Time**" in om de uren te selecteren met de pijltoetsen omhoog/omlaag. Druk op de toets "**Start/selecteren**" om naar de minuten te gaan.
7. Druk op de toets "**Start/selecteren**" om te bevestigen. Als u de optie "Eenmalig" hebt gekozen, wordt u gevraagd om ook de datum in te stellen.
8. Met "**Modus**" kunt u de bron voor het alarm selecteren. U kunt kiezen uit **Zoemer**, **Internet Radio**, **DAB radio**, of **FM radio**. Selecteer de bron van uw voorkeur en druk op de "**Home/select**" knop om te bevestigen.
9. Met "**Preset**" kunt u uw favoriete internetradio-, DAB- of FM-zender selecteren waarmee u wakker wilt worden. U kunt ook de laatst beluisterde zender selecteren. Het is ook mogelijk om CD te selecteren als bron om mee wakker te worden.
10. Stel nu het "**Volume**" in waarmee u het alarm wilt laten klinken. Bevestig uw instelling nogmaals.
11. Met de optie "**Opslaan**" kunt u uw instellingen opslaan.

Actieve wekkers worden door de bijbehorende pictogrammen weergegeven.

Wanneer het alarm afgaat:

U kunt het alarm **op snooze zetten** door kort op de volumeknop te drukken.

Door herhaaldelijk op de draaiknop te drukken, verandert u de sluimerperiode (5, 10, 15 en 30 minuten).

Als u lang op de volumeknop drukt, wordt de wekker volledig uitgeschakeld en gaat het apparaat naar de stand-bymodus.