



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Hoe verander je FM-zenders op een Classic H6?](#)

Hoe verander je FM-zenders op een Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

Wil je je FM-zenders opslaan en wijzigen op je Classic H6?

Als je voor het eerst naar de FM-modus gaat, begint je Classic H6 met het zoeken naar zenders.

De radio zoekt nu alle beschikbare FM-zenders en slaat ze op in de voorkeurszenders (max. 40).

Dit kan even duren, omdat elke zender wordt geregistreerd. Je hoeft niks te doen.

1. Om de FM-zender later te wijzigen, druk je kort op de knop '**Favourites list**' op de radio of op de afstandsbediening terwijl deze in de FM-modus staat.
2. Hierdoor wordt de lijst '**Voorkeurszenders oproepen**' geopend.
3. Draai aan de '**Select**'-knop (omhoog/omlaag-knoppen op de afstandsbediening) om een zender te selecteren.
4. Als je de gewenste zender hebt gevonden, druk je op de draaiknop om de zender op te roepen.

Als je op zoek bent naar een bepaalde FM-zender of je luisterervaring wilt verfijnen, draai je aan de '**Select**'-knop om handmatig door de FM-frequenties te zoeken.

Om opnieuw naar alle FM-zenders te zoeken, druk je op de knop '**Home/Back**' en kies je '**Zender zoeken**' in het hoofdmenu.

Je radio wist dan alle opgeslagen FM-zenders en begint automatisch met het zoeken naar alle beschikbare zenders.