



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Hoe wijzig ik FM-zenders op een Classic Mini?](#)

## Hoe wijzig ik FM-zenders op een Classic Mini?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

### Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Classic Mini?

Wanneer u voor het eerst overschakelt naar de FM-modus, scant de radio automatisch alle beschikbare FM-frequenties en slaat deze op in voorkeuzezenders (**maximaal 40**). Dit proces kan enkele ogenblikken duren, omdat elke zender wordt gescand. U hoeft hiervoor niets te doen.

1. Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u in de FM-modus kort op de knop '**Preset List**' (**Voorkeurslijst**). Hierdoor wordt de lijst "**Presets oproepen**" geopend.
2. Draai aan de knop "**Volume>Selecteren**" om een zender te selecteren. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop om naar deze zender over te schakelen.

Als u naar een specifieke FM-zender zoekt of uw luisterervaring wilt verfijnen, drukt u op een van de knoppen "**Skip**" om handmatig door de FM-frequenties te zoeken.

Als u weer naar alle FM-zenders wilt zoeken, drukt u in de FM-modus nogmaals op de '**Home**'-toets en selecteert u de optie '**FM Scan**' onder '**Systeeminstellingen**'. Bevestig deze keuze door op het "**Volume/Select**" wiel te drukken. De radio zal dan alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch beginnen met het scannen naar alle beschikbare zenders.