



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to change FM stations on a Woodland?

How to change FM stations on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

Wilt u een FM-zender zoeken en selecteren op uw Woodland?

1. Om **FM-zenders** te zoeken, schakelt u over naar de **FM-modus** door op de **bandkeuzeknop** te drukken.
2. In de FM-modus houdt u één van de "**Skip**"-knoppen ingedrukt totdat de radio de frequenties begint te scannen.
3. Nu kunt u de knop weer loslaten. Hij zal stoppen bij de volgende ontvangen zender. Dit werkt in beide richtingen.
4. Als u op de knop "**Skip forward**" (**vooruit overslaan**) drukt, gaat de frequentie omhoog, als u op de knop "**Skip backwards**" (**achteruit overslaan**) drukt, gaat de frequentie omlaag.

Om de FM-zender te wijzigen, herhaalt u de bovenstaande stappen totdat u de zender hebt gevonden waarnaar u wilt luisteren.