



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

How to change the EQ settings on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Wilt u de EQ audio-instellingen van uw Classic C-D6 wijzigen?

1. Om toegang te krijgen tot de EQ opties op de Classic C-D6, drukt u op de **"EQ"** toets op de **afstandsbediening**. Het display toont de momenteel geselecteerde modus.
2. Druk herhaaldelijk op de toets **"EQ"** om tussen de verschillende modi te schakelen.

De verschillende modi zijn:

Dynamisch - lage basuitbreiding - dynamische stemmen en instrumenten

Comfort - de hele dag comfortabel luisteren

Neutraal - geluid zo dicht mogelijk bij het originele materiaal