



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe verander ik de bron die wordt afgespeeld op mijn Classic C-D4?](#)

Hoe verander ik de bron die wordt afgespeeld op mijn Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Wil je de bron veranderen die wordt afgespeeld op je Classic C-D4?

De beschikbare bronnen op de Classic C-D4 zijn **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** en **Aux In**.

1. Om een bron te kiezen voor het afspelen, tik je gewoon op de knop "**Source**" van je Classic C-D4 om het selectievenster te openen.
2. Door herhaaldelijk op de knop "**Source**" te drukken of aan de knop "**Select**" te draaien, bladert u door de beschikbare bronnen.
3. Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de knop "**Select**".

De bron verandert ook automatisch naar de gemarkeerde bron na 2 seconden als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Uw afstandsbediening heeft ook knoppen voor **directe toegang** tot **DAB+**, **FM**, **CD**, **Bluetooth** en **USB**.