



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe verander ik de bron die wordt afgespeeld op mijn Classic Stereo Mini?](#)

Hoe verander ik de bron die wordt afgespeeld op mijn Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je de bron veranderen die wordt afgespeeld op je Classic Stereo Mini?

De beschikbare bronnen op de Classic Stereo Mini zijn **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** en **Aux In**.

1. Om een bron voor afspelen te kiezen, tik je gewoon op de knop "**Source**" van je Classic Stereo Mini om het selectievenster te openen.
2. Door herhaaldelijk op de knop "**Source**" te drukken of aan de knop "**Volume/Select**" te draaien, bladert u door de beschikbare bronnen.
3. Om uw selectie te bevestigen, drukt u op de knop "**Volume/Select**".

De bron verandert ook automatisch naar de gemarkeerde bron na 2 seconden als er geen andere knop wordt ingedrukt.

Uw afstandsbediening biedt ook **directe toegangsknoppen** voor de verschillende beschikbare bronnen.