



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to save and recall presets on a Classic C-D6?

---

## How to save and recall presets on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Wilt u een voorkeuzender opslaan of oproepen op uw Classic C-D6?

Met de Classic C-D6 kunt u maximaal **30** voorkeuzezenders voor zowel **DAB** als **FM** opslaan.

1. Om een zender in de voorkeurslijst op te slaan, houdt u de knop "**Presets**" ingedrukt totdat de lijst "**Voorkeurszender opslaan**" wordt geopend. Draai de knop "**Select**" om de geheugenlocatie binnen de lijst (1-30) te selecteren en druk op de knop "**Select**" om te bevestigen. De zender waarnaar u hebt geluisterd, wordt nu opgeslagen op de geselecteerde geheugenlocatie.
2. U kunt dit ook doen met de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft zelfs **6 sneltoetsen** waarmee u voorkeurszenders 1-6 kunt opslaan en oproepen.
3. Om een voorkeurszender op te roepen, drukt u kort op de knop "**Preset**" voor de voorkeurszenderlijst (ook op uw afstandsbediening), selecteert u het gewenste kanaal en bevestigt u met de knop "**Select**".
4. Uw afstandsbediening heeft ook sneltoetsen waarmee u gemakkelijk de eerste 6 voorkeurszenders kunt oproepen.