



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland?

---

## How to save and recall presets on a Woodland?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland

### Wilt u een voorkeurszender opslaan of oproepen op uw Woodland?

Met de Woodland kunt u **3** voorkeuzezenders opslaan, zowel voor **DAB** als **FM**.

1. U kunt een radiozender waarnaar u op dat moment luistert opslaan op een van de 3 snelkeuzeknoppen.
2. Als u op de snelkeuzeknop drukt totdat "**Saved**" verschijnt, wordt de zender waar u op dat moment naar luistert opgeslagen.
3. U kunt de zender snel weer **oproepen** door kort op de knop Opslaan te drukken.