



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Hoe slaat u voorkeurszenders op/roept u deze op op een Classic C-D4?](#)

Hoe slaat u voorkeurszenders op/roept u deze op op een Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

Wilt u een voorkeurszender opslaan of oproepen op uw Classic C-D4?

Met de Classic C-D4 kunt u tot **40** voorkeurszenders voor **DAB+** en **FM**-radio opslaan.

1. Om een zender in de lijst met voorkeurszenders op te slaan, houdt u de knop '**Favourites**' iets langer ingedrukt totdat de lijst '**Voorkeurszenders opslaan**' wordt geopend.
2. Draai aan de draaiknop '**Select**' om de positie in de lijst (**1-40**) te selecteren en druk op de draaiknop '**Select**' om te bevestigen.
3. De beluisterde zender is nu opgeslagen onder de geselecteerde voorkeurszender.
4. Dit kan ook met uw afstandsbediening. Deze heeft bovendien **6 sneltoetsen** waarmee u de **voorkeurszenders 1-6** direct kunt opslaan en oproepen.
5. Om een voorkeurszender op te roepen, drukt u kort op de knop '**Favourites**' (ook beschikbaar op uw afstandsbediening), selecteert u de zender die u wilt beluisteren en bevestigt u met de draaiknop '**Select**' (of de knop '**Select**' op de afstandsbediening).