



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe presets opslaan/oproepen op een Classic Stereo Mini?](#)

Hoe presets opslaan/oproepen op een Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je een preset opslaan of oproepen op je Classic Stereo Mini?

Met de Classic Stereo Mini kun je tot **40** presets opslaan voor **DAB+** en **FM-radio**.

1. Om een zender op te slaan in de lijst met voorkeurszenders, druk je lang op de knop '**Presets**' totdat de lijst '**Save to Preset**' (Opslaan als voorkeurszender) wordt geopend.
2. Draai aan de knop '**Volume/Select**' om de positie in de lijst (**1-40**) te kiezen en druk op de knop '**Volume/Select**' om te bevestigen. De zender waarnaar je luistert, wordt nu opgeslagen onder de gekozen voorkeurszender.
3. Dit kan ook met je afstandsbediening. Deze heeft ook **6 sneltoetsen** waarmee je presets 1-6 kunt opslaan en oproepen.
4. Om een preset op te roepen, druk je kort op de knop "**Presets**" (ook beschikbaar op je afstandsbediening), selecteer je de zender waarnaar je wilt luisteren en bevestig je door op de knop "**Volume/Select**" (of de knop "**Select**" op de afstandsbediening) te drukken.