



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic Stereo Mini?](#)

Hoe scan en selecteer je DAB-zenders op een Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-09 - [Classic Stereo Mini](#)

Wil je DAB+-radiozenders zoeken en selecteren op je Classic Stereo Mini?

Als je DAB+ voor het eerst als bron kiest, begint de Classic Stereo Mini automatisch met scannen naar DAB-zenders.

Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "**Zenderlijst**".

Om van DAB-zender te wisselen,

1. Open de "**Zenderlijst**" door op de knop Vooruit of Achteruit of de pijltjestoetsen omhoog of omlaag op de afstandsbediening te drukken.
2. Blader door de zenderlijst met de '**Select**'-knop of de afstandsbediening.
3. Markeer de zender waarnaar je wilt luisteren en druk op "**Select**" om af te stemmen.
4. De radio stemt na 2 seconden automatisch af op het gemarkeerde station als je geen knop indrukt.

Voor een nieuwe scan druk je gewoon op de knop "**Home**" terwijl je in de DAB-modus bent en selecteer je de optie "**DAB-scan**".

Je radio verwijdert dan alle opgeslagen DAB-zenders en begint automatisch te scannen naar alle beschikbare zenders.