



How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Classic C-D6?

1. Wanneer u voor het eerst naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de **"Home"**-toets om het menu te openen.
 2. Gebruik het **"Select"** wiel om **"Scan settings"** te selecteren en kies **"All stations"** of **"Strong stations only"**.
 3. Het scannen wordt gestart door het **"Select"** wiel ingedrukt te houden. Uw radio zoekt dan automatisch naar alle beschikbare FM-frequenties en slaat ze op in de voorkeurszenders (**max. 30**). Dit proces kan enkele ogenblikken duren omdat elk station wordt gescand. U hoeft niets te doen.
-
1. Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u kort op de knop **"Presets"** op de radio in FM-modus. Hierdoor wordt de lijst **"Call Prog."** geopend.
 2. Draai aan de knop **"Select"** om een zender te kiezen. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop **"Select"** om naar deze zender over te schakelen.

Als u op zoek bent naar een specifieke FM-zender of als u uw luisterervaring nauwkeurig wilt afstellen, draait u aan de knop **"Select"** om handmatig door de FM-frequenties te zoeken.

Als u opnieuw naar alle FM-zenders wilt zoeken, houdt u gewoon de knop **"Select"** ingedrukt. Uw radio zal dan alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch naar alle beschikbare zenders gaan zoeken.