



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Hoe scant en selecteert u FM-radiozenders op een Classic C-D6?](#)

## Hoe scant en selecteert u FM-radiozenders op een Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

### Wilt u FM-zenders opslaan en wijzigen op uw Classic C-D6?

1. Wanneer u voor het eerst naar de FM-modus overschakelt, drukt u op de "**Home**"-toets om het menu te openen.
  2. Gebruik het "**Select**" wiel om "**Scan settings**" te selecteren en kies "**All stations**" of "**Strong stations only**".
  3. Het scannen wordt gestart door het "**Select**" wiel ingedrukt te houden. Uw radio zoekt dan automatisch naar alle beschikbare FM-frequenties en slaat ze op in de voorkeurszenders (**max. 30**). Dit proces kan enkele ogenblikken duren omdat elk station wordt gescand. U hoeft niets te doen.
- 
1. Om de FM-zender later te wijzigen, drukt u kort op de knop "**Presets**" op de radio in FM-modus. Hierdoor wordt de lijst "**Call Prog.**" geopend.
  2. Draai aan de knop "**Select**" om een zender te kiezen. Wanneer u de gewenste zender hebt gevonden, drukt u op de knop "**Select**" om naar deze zender over te schakelen.

Als u op zoek bent naar een specifieke FM-zender of als u uw luisterervaring nauwkeurig wilt afstellen, draait u aan de knop "**Select**" om handmatig door de FM-frequenties te zoeken.

Als u opnieuw naar alle FM-zenders wilt zoeken, houdt u gewoon de knop "**Select**" ingedrukt. Uw radio zal dan alle opgeslagen FM-zenders wissen en automatisch naar alle beschikbare zenders gaan zoeken.