

How to set an alarm on Classic H4?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic H4

Wilt u een alarm instellen op uw Classic H4 radio?

Een alarm instellen op uw Classic H4 radio is heel eenvoudig. Laten we de verschillende stappen doorlopen aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Om een alarm te activeren, drukt u eerst op de "Start"-knop en draait u vervolgens aan de draaiknop totdat "Systeeminstellingen" verschijnt. Druk vervolgens op de knop "Selecteren" om het systeemmenu te openen, scroll naar "Alarm" en bevestig door op de knop "Selecteren" te drukken.

Selecteer "Alarm 1" en druk op de knop "Select" om te bevestigen.

Het venster "Alarm 1 Info" wordt geopend, waar u uw instellingen kunt invoeren.

U kunt het alarm in- of uitschakelen door op de knop "Select" te drukken.

Om de frequentie te wijzigen, drukt u op de knop "Select" en bladert u door de beschikbare opties. Druk op "Select" om uw keuze te bevestigen.

Voer de alarmtijd in door op de knop "Select" te drukken. Draai de draaiknop om de uren te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop om naar de minuten te gaan. Draai nogmaals aan de draaiknop om de minuten in te stellen en druk vervolgens op de draaiknop om de tijd te bevestigen.

Selecteer de "Bron" van de wekker. U kunt kiezen tussen DAB-radio, FM-radio of een zoemer. Draai de draaiknop om de gewenste bron te selecteren en druk op de draaiknop om te bevestigen.

Stel de tijdsduur in. Draai de draaiknop om een van de beschikbare looptijden te selecteren.

Stel het volume van het alarm in. Draai de draaiknop om het gewenste volume in te stellen. Het laagste niveau kan op 4 ingesteld worden.

Zodra alle instellingen gemaakt zijn, wordt het alarm opgeslagen en kan het gebruikt worden om op de ingestelde tijd gewekt te worden.

Actieve alarmen worden weergegeven door de bijbehorende pictogrammen. De screensaver toont ook de alarmtijd.

Wanneer het alarm afgaat, kunt u het uitstellen door op een andere knop dan "Snooze" te drukken.

- Wanneer het alarm afgaat, kunt u de activering ervan uitstellen door op een andere knop dan "Snooze" te drukken.

Om het volledig uit te schakelen, drukt u op de knop "Snooze".