



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Hoe stel ik een alarm in op een Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

## Hoe stel ik een alarm in op een Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

## Wil je een alarm instellen op je Classic H4i/Classic C-D6i?

Het instellen van een wekker op je Classic H4i/Classic C-D6i-radio is heel eenvoudig.

Laten we samen de stappen doorlopen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om een wekker te activeren, druk je eerst op de knop **'Timer'**.
2. Het display verandert in het timer-/wekkerdisplay.
3. Gebruik de **'Select'**-knop om de wekkerfunctie te selecteren en bevestig dit door op de **'Select'**-knop te drukken.
4. Selecteer **'Wekker 1'** en bevestig je keuze met de **'Select'**-knop.
5. Het venster **'Wekker 1'** wordt nu geopend. Hier kun je de wekker aan- of uitzetten.

Als de wekker is ingeschakeld, wordt er een ander venster geopend waarin je de instellingen kunt doen.

1. Voer eerst de **'Wekker tijd'** in door op de **'Select'**-knop te drukken. Draai aan de knop om de uren te selecteren en druk vervolgens op de knop om naar de minuten te gaan. Draai de knop nog een keer om de minuten in te stellen en druk op de knop om de tijd te bevestigen.
2. Je kunt de bron voor de wekker instellen in de instelling **'Geluid'**. Je kunt kiezen tussen **'Wekkergeluid'**, **'Mijn favorieten'**, **'FM-radio'** en **'DAB-radio'**.
3. Draai aan de **'Select'**-knop om de gewenste bron te kiezen en druk op de knop om te bevestigen.
4. Om **'Herhalen'** te wijzigen, druk je op **'Select'** en blader je door de beschikbare opties. Druk op de **'Select'**-knop om je keuze te bevestigen.
5. Stel het **'Alarmvolume'** van de wekker in. Draai aan de knop om het gewenste volume in te stellen. Het laagste niveau dat kan worden ingesteld is **3%**.

6. Stel nu de '**Duur**' in. Draai aan de knop om een van de beschikbare opties te selecteren.

Als je alle instellingen hebt gedaan, wordt de wekker opgeslagen en is hij klaar om je op het ingestelde tijdstip wakker te maken.

**Actieve alarmen** worden weergegeven met bijbehorende symbolen.

Als het alarm afgaat:

1. Je kunt het alarm snoozen door op de '**Select**'-knop te drukken.
2. Als je op de '**Home**'-knop drukt, wordt het afspeelvenster geopend.
3. Als je op een andere knop drukt, wordt het alarm uitgeschakeld en gaat de Classic H4i/Classic C-D6i in de stand-bymodus.