



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Hoe stel je de wekker in op de Classic H6?](#)

Hoe stel je de wekker in op de Classic H6?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Wil je een wekker instellen op je Classic H6?

Het instellen van de wekker op je Classic H6-radio is super simpel. Laten we de stappen samen doornemen aan de hand van een voorbeeld.

1. Om de wekker te activeren, druk je eerst op de knop '**Alarms**' op het apparaat of op de knop '**Alarm**' op de afstandsbediening. Op het display worden de twee wekkers 1 en 2 weergegeven.
2. Selecteer '**Wekker 1**' en bevestig met het draaiwiel/tje/de knop '**Select**'.
3. Hierdoor wordt het venster '**Wekker 1 Info**' geopend, waarin je je instellingen kunt configureren.
4. De wekker kan worden in- en uitgeschakeld door op de knop '**Select**' te drukken.
5. Om de instelling '**Herhaling**' te wijzigen, druk je op '**Select**' en blader je door de beschikbare opties. Druk op de draaiknop '**Select**' om je keuze te bevestigen.
6. Voer de "**Wekker tijd**" in door op de draaiknop "**Select**" te drukken. Draai aan de knop om de uren te selecteren en druk vervolgens op de knop om naar de minuten te gaan. Draai opnieuw aan de knop om de minuten in te stellen en druk op de knop om de tijd te bevestigen.
7. Kies de '**Bron**' voor de wekker. Je kunt kiezen tussen **DAB**-radio, **FM**-radio of een **zoemer**. Draai aan de '**Select**'-knop om de gewenste bron te kiezen en druk op de knop om te bevestigen.
8. Stel de '**Duur**' in. Draai aan de knop om uit de beschikbare opties te kiezen.
9. Stel het '**Volume**' van de wekker in. Draai aan de 'selectieknop' om het gewenste volume in te stellen. Het laagste instelbare niveau is 4.

Zodra je alle instellingen hebt gemaakt, wordt de wekker opgeslagen en is hij klaar om je op het ingestelde tijdstip te wekken.

Actieve wekkers worden aangegeven met bijbehorende symbolen. Op het stand-byscherm wordt ook de wektijd weergegeven.

Als de wekker afgaat:

Je kunt de wekker in de **snooze-modus** zetten door op een willekeurige knop te drukken, behalve op '**Stand-by**'.

Door op '**Stand-by**' te drukken, wordt hij volledig uitgeschakeld.

