



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Hoe schakel ik een Classic Mini in en uit?](#)

Hoe schakel ik een Classic Mini in en uit?

Customer Support - 2025-07-24 - [Classic Mini](#)

Wilt u weten hoe u uw Classic Mini aan- en uitzet?

Door lang op de Aan/Uit-knop "**Standby**" te drukken, start u uw Classic Mini.

Wanneer u de Classic Mini voor de eerste keer gebruikt, start hij automatisch een DAB-scan. Alle beschikbare zenders worden gevonden en opgeslagen in de "**zenderlijst**", zonder dat u iets hoeft te doen.

De Classic Mini start in **DAB-modus** alshij op de batterij werkt.

Als de Classic Mini op een **externe voeding** is aangesloten, start hij met de laatst beluisterde bron.

Om de Classic Mini uit te schakelen, houdt u de '**Standby**'-knop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt.

Destandby-indicator is alleen beschikbaar als het apparaat op een **externe voeding** is aangesloten.