



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland Glow on and off?

---

## How to switch a Woodland Glow on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Glow

### Wilt u weten hoe u uw Woodland Glow aan- en uitzet?

1. Houd de **aan/uit-knop "Power"** ingedrukt om uw Woodland Glow aan te zetten. Dit wordt bevestigd door een geluid uit uw luidspreker.
2. De laadstatus van de batterij wordt aangegeven door de 4 witte LED's aan de bovenkant van het apparaat.

Wanneer u uw Woodland Glow voor de eerste keer aanzet, schakelt de luidspreker automatisch over naar de **Bluetooth koppelmodus**. Dit wordt ook aangegeven door de **knipperende blauwe LED**.

1. Om de Woodland Glow uit te schakelen, houdt u de **aan/uit-knop** ingedrukt.

De aan/uit-LED's gaan branden en geven de laadstatus van de batterij aan, en gaan daarna weer uit. Uw Woodland Glow is nu **uitgeschakeld**.