



[FAQs](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [Hoe slaat u zenderpresets op en roept u deze op bij een Bloom?](#)

Hoe slaat u zenderpresets op en roept u deze op bij een Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Wilt u een preset opslaan of een preset oproepen op uw Bloom?

Met uw Bloom kunt u tot **40** zenderpresets opslaan, zowel voor **DAB** als voor **FM**.

U kunt een zender die u op dat moment beluistert opslaan op een van de vijf „**Favorieten**“-toetsen of toevoegen aan de lijst met voorkeurszenders.

1. Wanneer u op een van de 5 „**Favorieten**“-toetsen drukt totdat het vinkje op het display verschijnt, wordt de zender die u op dat moment beluistert opgeslagen.
2. Door kort op de opslagtoets te drukken, kunt u deze zender snel weer oproepen.

1. Om een zender in de lijst met voorkeurszenders op te slaan, drukt u langer op de toets  om de favorietenlijst te openen.
2. Draai aan de volumeknop om de positie in de lijst (1-40) te selecteren en druk op de knop om te bevestigen.
3. Als u de opslagplaatsen 1 - 5 selecteert, worden de eerder opgeslagen zenders overschreven.

