

Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Home > How can I adjust the display brightness of the Evoke Home?

How can I adjust the display brightness of the Evoke Home? Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

Czy chcą Państwo dostosować jasność wyświetlacza Evoke Home?

- 1. Aby wyregulować jasność wyświetlacza, proszę nacisnąć przycisk "**Home/Select**", aby wywołać menu główne.
- Proszę wybrać "System Settings" i potwierdzić naciskając przycisk "Home/Select".
- Proszę poruszać się po opcjach ustawień aż do pozycji "Podświetlenie wyświetlacza" i ponownie potwierdzić wybór.
- 4. Pojawią się trzy opcje: "Limitczasu", "Wł." i "Poziom przyciemnienia".
- Proszę wybrać "Timeout", aby ustawić czas trwania zmiany jasności wyświetlacza z "Operating" na "Dimming Level".
- Proszę wybrać "**Praca**", aby ustawić jasność, gdy radio jest włączone i "**Poziom**przyciemnienia", aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio przełącza się w tryb przyciemnienia.

Umożliwia to ustawienie wyświetlacza tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego korzystania z niego. "**Poziom**przyciemnienia" wpływa również na wyświetlacz, gdy radio jest w trybie czuwania.

Podświetlenia nie można całkowicie wyłączyć.

I to już wszystko! Teraz mogą Państwo łatwo dostosować jasność wyświetlacza radia Evoke Home do swojego otoczenia i preferencji.