



Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

How can I adjust the display brightness on my Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

Czy chcą Państwo dostosować jasność ekranu Evoke Spot/Play?

1. Aby dostosować jasność ekranu, proszę nacisnąć przycisk **Home/Select**, aby przejść do menu głównego.
2. Proszę wybrać „Ustawienia systemowe” i potwierdzić naciskając „ **Home/Select** ”.
3. Proszę przewijać opcje ustawień aż do „ **Screen lighting** ” i ponownie potwierdzić wybór.
4. Pojawią się trzy opcje: „ **Limit czasu**”, „ **Włącz**” i „ **Poziom przyciemnienia** ”.
5. Proszę wybrać „ **Opóźnienie** », aby ustawić czas, po którym jasność ekranu zmieni się z « **Włącz** » na « **Przyciemnij** ”.
6. Proszę wybrać „ **On**”, aby ustawić jasność, gdy radio jest włączone i „ **Dim-Level** », aby ustawić jasność ekranu, gdy radio przełącza się w tryb « **Dim** ”.

Oznacza to, że można ustawić ekran tak, aby był jaśniejszy podczas aktywnego korzystania z niego.

Funkcja „ **Dim Level** ” ma również wpływ na ekran, gdy radio jest w trybie czuwania.

Podświetlenia nie można całkowicie wyłączyć.

I to wszystko! Teraz mogą Państwo łatwo dostosować jasność ekranu swojego radiotelefonu Evoke Spot/Play do otoczenia i preferencji.