



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4](#) > [Jak zapisać lub przywołać ustawienia wstępne w urządzeniu Classic H4?](#)

Jak zapisać lub przywołać ustawienia wstępne w urządzeniu Classic H4?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4](#)

Czy chcą Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowaną stację w radioodtwarzaczu Classic H4?

Classic H4 umożliwia zapisanie do 40 zaprogramowanych stacji DAB i FM.

Aktualnie słuchaną stację radiową można zapisać na jednym z czterech przycisków szybkiego zapisu lub dodać do listy pamięci.

Jeśli będą Państwo naciskać jeden z przycisków szybkiego zapisywania do momentu wyświetlenia komunikatu „Preset [X] stored”, słuchana stacja radiowa zostanie zapisana. Aby ją przywołać, wystarczy krótko nacisnąć odpowiedni przycisk.

Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk listy zaprogramowanych stacji do momentu wyświetlenia komunikatu „Store preset”. Obrócić pokrętkę, aby wybrać pozycję na liście (od 1 do 40) i nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić.

Jeśli wybiorą Państwo ustawienia od 1 do 4, wcześniej zapisane ustawienia zostaną nadpisane.