

Baza Wiedzy > Evoke Series - Modern Music Systems > Evoke Play > How can I set an alarm on an Evoke Spot/Play?

## How can I set an alarm on an Evoke Spot/Play?

Customer Support - 2025-01-24 - Evoke Play

## Czy chcieliby Państwo ustawić alarm w swoim Evoke Spot/Play?

Ustawienie alarmu w radiu Evoke Spot/Play jest bardzo proste. Proszę przyjrzeć się poszczególnym krokom na przykładzie.

- 1. Aby ustawić budzik, proszę najpierw nacisnąć przycisk " **Home/(select)** » i użyć przycisków strzałek w górę/w dół, aby wybrać « **Main menu** ".
- Proszę nacisnąć " Home/Select », aby otworzyć menu główne, wybrać « Alarm Clock » i potwierdzić naciskając « Home/Select ".
- 3. Proszę wybrać " **Alarm 1**" i nacisnąć **Home/Select**, aby potwierdzić.
- Aby aktywować budzik, proszę wybrać " On" i wybrać pomiędzy Off, Daily, Once, Weekend, Days of the week.
- 5. Proszę potwierdzić wybór naciskając **Home/Select**.
- 6. Proszę wybrać " **Time**", aby ustawić godziny za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół. Proszę wcisnąć " **Home/Select**", aby przejść do minut.
- Proszę nacisnąć przycisk Home/Select, aby potwierdzić. Jeśli wybrali Państwo opcję "Once", zostaną Państwo również poproszeni o ustawienie daty.
- Tryb " pozwala wybrać źródło alarmu. Do wyboru jest brzęczyk, radio internetowe, radio DAB lub radio FM. Proszę wybrać preferowane źródło i nacisnąć " Home/select ", aby potwierdzić.
- Za pomocą opcji " Preset " ( Zaprogramowane ) można wybrać stację radia internetowego, DAB lub FM, która ma zostać wybrana do budzenia. Można również wybrać ostatnio słuchaną stację.
- 10. Następnie proszę ustawić **głośność**, z jaką ma się włączać alarm. Tutaj również proszę potwierdzić ustawienia.
- 11. Proszę użyć opcji " Zapisz", aby zapisać ustawienia.

**Aktywne alarmy** są oznaczone odpowiednimi symbolami na ekranie.

## Gdy alarm się wyłączy:

Mogą Państwo wyciszyć alarm poprzez krótkie naciśnięcie pokrętła głośności. Naciskając pokrętło wielokrotnie, można zmienić czas drzemki (5, 10, 15 i 30 minut).

Długie naciśnięcie przycisku regulacji głośności powoduje całkowite wyłączenie alarmu i przejście urządzenia w tryb czuwania.