



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Jak zmieniać stacje FM w Classic Active?](#)

Jak zmieniać stacje FM w Classic Active?

Customer Support - 2026-03-23 - [Classic Active](#)

Chcesz zapisać i zmieniać stacje FM w swoim Classic Active?

Kiedy po raz pierwszy przełączysz się do trybu FM, system wyszuka wszystkie dostępne stacje FM i zapisze je w pamięci.

Po zakończeniu wyszukiwania odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej znalezionej stacji.

1. Aby uzyskać dostęp do stacji FM zapisanych w pamięci, naciśnij krótko przycisk „**Presets**” na pilocie lub „**Favourites**” na głównym urządzeniu, będąc w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Recall**”.
2. Użyj pokrętła „**Select**” lub przycisków „**Forward/Backward**” na pilocie, aby poruszać się po liście dostępnych stacji.
3. Gdy znajdziesz wybraną stację, naciśnij pokrętło „**Select**” lub przycisk „**Play/Pause**” na pilocie, aby przełączyć się na wybraną stację.

Pierwsze **6 zaprogramowanych** stacji można również przywołać za pomocą przycisku preset na pilocie.

Aby przeprowadzić nowe skanowanie, po prostu naciśnij przycisk „**Scan**” na pilocie lub przytrzymaj przycisk „**Station List**” na głównym urządzeniu przez 2 sekundy.

Nowe skanowanie spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych stacji FM.