



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Jak zmienić stacje FM w Classic C-D4?](#)

## Jak zmienić stacje FM w Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-17 - [Classic C-D4](#)

## Chcesz zapisać i zmienić stacje FM w Classic C-D4?

Po pierwszym przejściu do trybu FM system wyszukuje wszystkie dostępne stacje FM i zapisuje je w ustawieniach domyślnych.

Po zakończeniu wyszukiwania rozpoczyna się odtwarzanie pierwszej znalezionej stacji.

Aby uzyskać dostęp do stacji FM zapisanych w ustawieniach domyślnych,

1. naciśnij krótko przycisk „**Favourites**” na radiu, będąc w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Pobierz ustawienia domyślne**”.
2. żyj pokrętła „**Select**” lub przycisków „**W górę/W dół**” na pilocie, aby przewijać listę dostępnych stacji.
3. Po znalezieniu żądanej stacji naciśnij pokrętło „**Select**” lub przycisk „**Select**” na pilocie, aby przełączyć się na tę stację.

**Pierwsze 6 miejsc pamięci** można również wywołać za pomocą przycisków bezpośredniego zapisu na pilocie.

Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie,

1. naciśnij przycisk „**Home/Back**”, aby wywołać „Ustawienia systemowe”.
2. Wybierz „**Wyszukiwanie FM**”, aby rozpocząć wyszukiwanie.
3. Przejdź do „**Ustawienia skanowania**”, aby wybrać „**Tylko silne stacje**”, wybierając „**Tak**” lub „**Nie**”.
4. Użyj przycisków „**Dalej/Wstecz**” / „**W górę/W dół**” na pilocie, aby ręcznie przeglądać częstotliwości FM.
5. Długie naciśnięcie przycisków pomijania uruchamia szybkie wyszukiwanie stacji.