



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora w odtwarzaczu Classic C-D6?](#)

Jak zmienić ustawienia korektora w odtwarzaczu Classic C-D6?

Customer Support - 2025-07-25 - [Classic C-D6](#)

Czy chcieliby Państwo zmienić ustawienia dźwięku EQ w swoim Classic C-D6?

1. Aby uzyskać dostęp do opcji EQ na Classic C-D6, proszę nacisnąć przycisk „EQ” na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie wybrany tryb.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „EQ”, aby przełączać się między różnymi trybami.

Dostępne są następujące tryby:

Dynamic - rozszerzenie niskich tonów - dynamiczne głosy i instrumenty

Comfort - komfortowe słuchanie przez cały dzień

Neutralny - dźwięk jak najbardziej zbliżony do oryginalnego materiału