

## How to change the source played on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

### Czy chcieliby Państwo zmienić źródło odtwarzania w radioodtwarzaczu Classic C-D6?

Dostępne źródła w Classic C-D6 to DAB, FM, Bluetooth, USB, CD i Aux In.

1. Aby wybrać źródło do odtwarzania, wystarczy nacisnąć przycisk „**Source**” na odtwarzaczu Classic C-D6, aby otworzyć okno wyboru.
2. Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk „**Source**” lub obrócić pokrętkę „**Select**”, aby przełączać między dostępnymi źródłami.
3. Aby potwierdzić wybór, proszę nacisnąć pokrętkę „**Select**”.

Źródło zostanie automatycznie przełączone na podświetlone źródło po 2 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk.

Pilot zdalnego sterowania oferuje bezpośredni dostęp do przycisków DAB, FM, CD, Bluetooth i USB.