



Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to save and recall presets on a Woodland Mini?

How to save and recall presets on a Woodland Mini?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Czy chcieliby Państwo zapisać lub przywołać zaprogramowane stacje w Woodland Mini?

Woodland Mini umożliwia zapisanie do **40** zaprogramowanych stacji zarówno dla **DAB+**, jak i **FM**.

1. Mogą Państwo zapisać aktualnie słuchaną stację radiową za pomocą **przycisku** szybkiego dostępu lub dodać ją do listy stacji.
 2. Jeśli będą Państwo naciskać przycisk **szybkiego dostępu** do momentu wyświetlenia komunikatu „**Preset 1 stored**”, aktualnie słuchana stacja zostanie zapisana.
 3. Stację można szybko wywołać ponownie, krótko naciskając przycisk pamięci.
-
1. Aby zapisać stację na liście zaprogramowanych stacji, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Preset List**”, aż otworzy się lista „**Preset Store**”.
 2. Proszę nacisnąć jeden z przycisków „**Skip**”, aby wybrać pozycję na liście (**1-40**) i nacisnąć przycisk „**Play/Pause**”, aby zapisać stację w wybranym miejscu pamięci. Zostanie to potwierdzone komunikatem „**Preset x Stored**”.

Jeśli wybiorą Państwo **lokalizację pamięci 1**, poprzednio zapisane **szybkie ustawienie** zostanie **nadpisane**.