

Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini?

How to scan and select DAB stations on a Woodland Mini? Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

## Czy chcieliby Państwo wyszukać stacje radiowe DAB+ i wybrać je w Woodland Mini?

- Gdy używają Państwo Woodland Mini po raz pierwszy, skanowanie DAB odbywa się automatycznie. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na "liście stacji".
- Aby zmienić stację DAB, proszę nacisnąć jeden z przycisków " Pomiń », aby wyświetlić « Listę stacji ".
- 3. Za pomocą przycisków **pomijania** można teraz przeglądać dostępne stacje, wielokrotnie naciskając przyciski, lub przewijać listę, przytrzymując przyciski. Działa to w obu kierunkach.
- Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy, aby ją wybrać.
- 5. Można również zwolnić przycisk **pomijania**, a radio dostroi się do wyświetlanej stacji.

Aby wyszukać **ponownie**, wystarczy przytrzymać **przycisk wyboru pasma** w trybie DAB. Państwa Woodland Mini usunie wtedy wszystkie zapisane stacje DAB i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.