



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

How to scan and select FM radio stations on a Classic C-D6?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Czy chcą Państwo zapisywać i zmieniać stacje FM w odtwarzaczu Classic C-D6?

1. Po pierwszym włączeniu trybu FM proszę nacisnąć przycisk „**Home**”, aby otworzyć menu.
 2. Proszę użyć pokrętła „**Select**”, aby wybrać „**Scan settings**” i wybrać „**All stations**” lub „**Strong stations only**”.
 3. Skanowanie rozpoczyna się poprzez przytrzymanie pokrętła „**Select**”. Państwa radio automatycznie wyszuka wszystkie dostępne częstotliwości FM i zapisze je w ustawieniach wstępnych (**maks. 30**). Proces ten może potrwać kilka chwil, ponieważ skanowana jest każda stacja. Nie muszą Państwo nic robić.
-
1. Aby później zmienić stację FM, proszę krótko nacisnąć przycisk „**Presets**” na radiu w trybie FM. Spowoduje to otwarcie listy „**Call Prog.**”.
 2. Proszę obrócić pokrętło „**Select**”, aby wybrać stację. Po znalezieniu żądanej stacji proszę nacisnąć pokrętło „**Select**”, aby przełączyć się na tę stację.

Jeśli szukają Państwo konkretnej stacji FM lub chcą precyzyjnie dostroić wrażenia słuchowe, należy obrócić pokrętło „**Select**”, aby ręcznie przeszukać częstotliwości FM.

Aby ponownie wyszukać wszystkie stacje FM, wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Select**”. Radio usunie wszystkie zapisane stacje FM i automatycznie rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji.