



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak ustawić alarm na Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Jak ustawić alarm na Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Chcesz ustawić alarm na swoim Classic H4i/Classic C-D6i?

Ustawienie budzika w radiu Classic H4i/Classic C-D6i jest bardzo proste.

Przejdźmy razem przez kolejne kroki na przykładzie.

1. Aby aktywować budzik, najpierw naciśnij przycisk "**Timer**".
2. Wyświetlacz zmieni się na wyświetlacz timera/budzika.
3. Użyj przycisku "**Select**", aby wybrać funkcję alarmu i potwierdź wybór, naciskając przycisk "**Select**".
4. Wybierz opcję "**Budzik 1**" i potwierdź wybór za pomocą pokrętła "**Select**".
5. Otworzy się okno "**Budzik 1**". W tym momencie możesz włączyć/wyłączyć budzik.

Jeśli budzik jest włączony, otworzy się kolejne okno, w którym można dokonać ustawień.

1. Najpierw wprowadź "**Alarm time**" (Godzina alarmu), naciskając przycisk "**Select**" (Wybierz). Obróć pokrętło, aby wybrać godziny, a następnie naciśnij pokrętło, aby przejść do minut. Ponownie obróć pokrętło, aby ustawić minuty i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić godzinę.
2. Możesz ustawić źródło budzika w ustawieniu "**Sound**" (Dźwięk). Możesz wybrać pomiędzy "**Alarm sound**" (Dźwięk alarmu), "**My favourites**" (Moje ulubione), "**FM radio**" (Radio FM) i "**DAB radio**" (Radio DAB).
3. Obróć pokrętło "**Select**" (Wybierz), aby wybrać żądane źródło i naciśnij pokrętło, aby potwierdzić.
4. Aby zmienić opcję "**Repeat**" (Powtórz), naciśnij przycisk "**Select**" (Wybierz) i przewiń dostępne opcje. Naciśnij przycisk "**Select**", aby potwierdzić wybór.
5. Ustaw "**Głośność alarmu**" budzika. Obróć pokrętło, aby ustawić żądaną głośność. Najniższy poziom, jaki można ustawić, to **3%**.
6. Teraz ustaw "**Czas trwania**". Obróć pokrętło, aby wybrać jedną z dostępnych opcji.

Po wprowadzeniu wszystkich ustawień budzik zostanie zapisany i będzie gotowy do obudzenia Cię o ustawionej godzinie.

Aktywne alarmy są wyświetlane z odpowiednimi symbolami.

Gdy alarm się wyłączy:

1. Możesz wyciszyć alarm, naciskając pokrętkę **"Select"**.
2. Naciśnij przycisk **"Home"**, aby otworzyć okno odtwarzania.
3. Każdy inny przycisk wyłącza alarm i przełącza Classic H4i/Classic C-D6i w tryb czuwania.