

How to set an alarm on a Classic Stereo?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Stereo

Czy chcieliby Państwo ustawić budzik w swoim radiu Classic Stereo?

Ustawienie budzika w radiu Classic Stereo jest bardzo proste. Proszę przejść przez kolejne kroki na przykładzie.

1. Aby zaprogramować budzik, proszę najpierw nacisnąć przycisk „**Home**” i obrócić pokrętkę „**Volume/Select**” do pozycji „**Main Menu**”.
2. Proszę nacisnąć przycisk „**Volume/Select**”, aby otworzyć menu główne, przewinąć do „**Alarm clock**” i potwierdzić przyciskiem „**Volume/Select**”.
3. Proszę wybrać „**Budzik 1**” i nacisnąć przycisk „**Volume/Select**”, aby potwierdzić.

Spowoduje to wyświetlenie ustawień „Budzik1”.

1. Proszę wybrać „**Enabled**”, aby wybrać częstotliwość budzika pomiędzy Off, Daily, Once, Weekends i Weekdays.
2. Teraz proszę ustawić „**Czas**”, obracając pokrętkę „**Głośność/Wybierz**”, aby wybrać godziny, a następnie nacisnąć pokrętkę, aby przejść do minut. Proszę ponownie obrócić pokrętkę, aby ustawić minuty i nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić ustawienia czasu.
3. Proszę wybrać „**Tryb**”. Można wybrać pomiędzy brzęczykiem, radiem internetowym, DAB, FM lub CD. Proszę wybrać żądane źródło i nacisnąć pokrętkę, aby potwierdzić. W trybie radia internetowego, DAB i FM można wybrać ostatnio słuchaną stację lub wybrać ją z zaprogramowanych stacji.
4. Teraz proszę ustawić „**Głośność**”, przy której budzik ma emitować dźwięk. Proszę również potwierdzić ustawienie.
5. Na koniec proszę wybrać „**Zapisz**”, aby zapisać ustawienia.

Aktywne alarmy są wyświetlane z odpowiednimi symbolami. W trybie czuwania również z ustawionym czasem alarmu.

Kiedy włączy się alarm:

Mogą Państwo wyciszyć budzik, naciskając pokrętkę „**Volume/Select**”.

Mogą Państwo wydłużyć czas drzemki poprzez wielokrotne naciskanie pokrętła. Można wybrać pomiędzy 5, 10, 15 i 30 minutami.

Budzik można całkowicie wyłączyć za pomocą funkcji „**Standby**”.