



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Jak ustawić jasność wyświetlacza w moim Classic H4i/Classic C-D6i?](#)

Jak ustawić jasność wyświetlacza w moim Classic H4i/Classic C-D6i?

Customer Support - 2025-07-29 - [Classic H4i](#)

Chcesz dostosować jasność wyświetlacza w Classic H4i/Classic C-D6i?

Aby dostosować jasność wyświetlacza,

1. naciśnij przycisk **"Home"** (Strona główna), aby wywołać **"Configuration"** (Konfiguracja).
2. Użyj pokrętki **"Select"**, aby przewinąć do opcji **"Display brightness"** i naciśnij **"Select"**, aby potwierdzić.
3. Wybierz **"Dim brightness"** (Przyciemnij jasność) i wybierz **"Yes"** (Tak), aby aktywować funkcję przyciemniania.
4. Wprowadź **"Poziomy jasności"** dla różnych trybów pracy.
5. Wybierz opcję **"On level"** (Poziom włączenia), aby dostosować jasność wyświetlacza po włączeniu urządzenia (min. 20%).
6. Ustaw **"Dim level"** (Poziom przyciemnienia), aby ustawić jasność wyświetlacza, gdy radio automatycznie przejdzie w tryb przyciemnienia (po około 20 sekundach). Oznacza to, że możesz ustawić wyświetlacz tak, aby był jaśniejszy, gdy aktywnie z niego korzystasz, lub ciemniejszy (a nawet wyłączony), gdy jest przyciemniony.
7. Ustawienie **"Standby"** ustawia poziom jasności wyświetlacza, gdy urządzenie przechodzi w tryb czuwania.

I to już wszystko! Teraz możesz łatwo dostosować jasność wyświetlacza radia Classic H4i/Classic C-D6i do otoczenia i preferencji.