



Baza Wiedzy > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic Mini > How to switch a Classic Mini on and off?

How to switch a Classic Mini on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic Mini

Chcą Państwo wiedzieć, jak włączyć i wyłączyć urządzenie Classic Mini?

Długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania „ **Standby** ” uruchamia Państwa Classic Mini.

Gdy użyją Państwo Classic Mini po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie DAB. Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „ **liście stacji** ”, bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

Classic Mini uruchamia się w trybie **DAB przyzasilaniu bateryjnym**.

Jeśli Classic Mini jest podłączony do **zewnętrznego źródła zasilania**, uruchomi się z ostatnio słuchanym źródłem.

Aby wyłączyć Classic Mini, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „ **Standby** ”, aż urządzenie się wyłączy.

Wskaźnik gotowości jest dostępny tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do **zewnętrznego źródła zasilania**.