



Baza Wiedzy > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > How to switch a Woodland Mini on and off?

How to switch a Woodland Mini on and off?

Customer Support - 2025-01-27 - Woodland Mini

Czy chcą Państwo wiedzieć, jak włączyć i wyłączyć Woodland Mini?

1. Proszę nacisnąć przycisk włączania/wyłączania „**Standby**”, aby włączyć Woodland Mini.
2. Kiedy używają Państwo Woodland Mini po raz pierwszy, urządzenie automatycznie rozpoczyna skanowanie DAB.

Wszystkie dostępne stacje zostaną znalezione i zapisane na „**Liście stacji**” bez konieczności wykonywania przez Państwa jakichkolwiek czynności.

1. Aby wyłączyć Woodland Mini, proszę nacisnąć i przytrzymać przycisk „**Standby**”, aż wyświetli się „**Goodbye**” i urządzenie wyłączy się.

Wyświetlacz trybu gotowości jest dostępny tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do **zewnętrznego źródła zasilania**.