



[Baza Wiedzy](#) > [Bloom / Woodland](#) > [Bloom](#) > [Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Bloom?](#)

Jak zmienić ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Bloom?

Customer Support - 2026-08-28 - [Bloom](#)

Chcą Państwo dostosować ustawienia korektora dźwięku w urządzeniu Bloom?

1. Aby wyświetlić ustawienia korektora w urządzeniu Bloom, należy nacisnąć przycisk „**Menu**”.
2. Proszę obrócić **pokrętko**, aby wybrać opcję „**Ustawienia**”, a następnie nacisnąć pokrętko w celu potwierdzenia.
3. Następnie za pomocą **pokrętki** wybierz opcję „**Korektor**” i ponownie potwierdź wybór, naciskając pokrętko.
4. Teraz mogą Państwo wybrać jedną z opcji: „**Dynamic**”, „**Comfort**”, „**Neutral**” lub „**Custom**”, aby indywidualnie dostosować brzmienie.
5. Po wybraniu opcji „**Konfiguracja niestandardowa**” mogą Państwo ręcznie regulować basy, średnie tony i wysokie tony.

Różne tryby:

Dynamic – głębokie odtwarzanie basów – dynamiczne głosy i instrumenty

Comfort – przyjemne słuchanie przez cały dzień

Neutral – brzmienie jak najbardziej zbliżone do materiału źródłowego

Custom – niestandardowe ustawienia korektora – zdefiniuj własne brzmienie za pomocą pokręteł regulujących basy, tony średnie i wysokie

