



[Baza Wiedzy](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Mini](#) > [Nie mogę włączyć mojego Classic Mini.](#)

Nie mogę włączyć mojego Classic Mini.

Customer Support - 2026-01-05 - [Classic Mini](#)

Twój Classic Mini nie włącza się po podłączeniu do zasilania?

Jeśli urządzenie jest stale podłączone do zasilania, czasami trzeba dość długo naciskać przycisk trybu gotowości, aby je włączyć.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić problemy z uruchomieniem urządzenia po przełączeniu go w tryb gotowości, gdy jest podłączone do zasilacza.

Po odłączeniu zasilacza wyświetlacz czasu pozostaje podświetlony, tak jak w trybie czuwania.

W takiej sytuacji pomocne może być zresetowanie urządzenia. Wystarczy włożyć wyprostowaną spinaczkę biurową do otworu, aby nacisnąć przycisk resetowania znajdujący się pod spodem.



Jeśli to nie rozwiąże problemu, po prostu naciśnij kilkakrotnie przycisk „**Standby**”, aby włączyć urządzenie. Może to wymagać kilku prób.

Po uruchomieniu wyłącz urządzenie, włącz je ponownie, a następnie wyłącz (w przypadku zasilania bateryjnego). Następnie podłącz je ponownie do zasilacza. Teraz powinno uruchomić się bez problemów.