



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Schnelle Hilfe](#)

## Classic Active - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

# Unsere wichtigsten Tipps zur Verwendung deines Classic Active

1. **Bevor du das Produkt benutzt**, schau dir immer die [Bedienungsanleitung](#) für den Classic Active an.

Die Bedienungsanleitung für den Classic Active findest du in unserem [Download-Center](#).

1. **Bevor wir anfangen**, noch eine wichtige Sache.

Stell sicher, dass du den passiven Lautsprecher mit dem aktiven Lautsprecher verbunden hast, die Antenne angebracht und vollständig ausgefahren ist und dein Gerät an die richtige Stromquelle angeschlossen ist.

1. **Classic Active ein-/ausschalten**

Wenn du den Netzschalter auf der Rückseite des aktiven Lautsprechers auf „**On**“ stellst, startet dein Classic Active mit der zuletzt ausgewählten Quelle.

Wenn du den Classic Active zum ersten Mal benutzt, führt das Gerät zunächst einen DAB-Suchlauf durch.

1. **Suchen und Auswählen von [DAB+-](#) oder [FM-Sendern](#)**

Zu diesen Themen haben wir zwei separate Artikel, die du durch Klicken auf die oben hervorgehobenen Links aufrufen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Der Classic Active bietet zwei Möglichkeiten, Voreinstellungen zu speichern. Diese können entweder auf einer der 6 Schnellwahltasten der Fernbedienung gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellwahltasten drückst, bis „**Preset stored**“ (Voreinstellung gespeichert) angezeigt wird, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Drück kurz auf die Voreinstellungstaste, um sie abzurufen. Weitere Details findest du [hier](#).

1. **Ändern der Quelle**

Das ist ganz einfach. Durch Drücken einer ausgewählten Quellentaste auf deiner Fernbedienung gelangst du zum ausgewählten Eingang. Wenn du mehr über die Quellenoptionen erfahren möchtest, lies [diesen Artikel](#).

#### **1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts**

Drücke die BT-Taste, und der Classic Active wechselt in den Kopplungsmodus. Ausführlichere Anweisungen zum Auffinden deines Classic Active auf dem Gerät, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

#### **1. Einstellen der Displayhelligkeit**

Die Displayhelligkeit kann gedimmt oder sogar komplett ausgeschaltet werden. [Erfahre mehr](#).

#### **1. Auswählen der Equalizer-Modi**

Die verschiedenen Modi kannst du durch Drücken der entsprechenden EQ-Taste auf der Fernbedienung aufrufen. Weitere Details findest du [hier](#).