



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D6i](#) > [Classic C-D6i - Schnelle Hilfe](#)

Classic C-D6i - Schnelle Hilfe

Customer Support - 2025-11-21 - [Classic C-D6i](#)

Unsere wichtigsten Tipps für den Umgang mit deinem Classic C-D6i

1. **Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst**, solltest du immer das [Bedienungsanleitung](#) für deinen Classic C-D6i lesen.

Du findest den User Guide für Classic C-D6i hier in unserem [Download Bereich](#).

Um einen ersten Eindruck von der Bedienung deines neuen Pure All-in-One-Internetradios zu bekommen, schau dir auch [dieses Video an](#).

1. **Bevor wir beginnen**, weisen wir auf das Offensichtliche hin.

Bitte vergewissere dich, dass dein Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden.

1. **Classic C-D6i ein-/ausschalten**

Wenn du die Standby on/off-Taste drückst, startet dein Classic C-D6i mit der zuletzt gewählten Quelle. Wenn der Classic C-D6i zum ersten Mal benutzt wird, startet das Gerät zunächst mit der Sprachauswahl, gefolgt von der Zeitzone. Im nächsten Schritt kannst du den Zugang zu deinem Netzwerk einrichten. Hier findest du [weitere Informationen](#) hierzu.

1. **Scannen und Auswählen von [DAB+](#), [FM](#) oder [Internet Radio Sendern](#)**

Wir haben separate Artikel zu diesen Themen erstellt, die du durch Klicken auf die markierten Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung**

Das Classic C-D6i bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 6 Schnellspeichertasten auf der Fernbedienung gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „**Gespeichert**“ erscheint, ist der aktuell gehörte Sender

gespeichert. Durch kurzen Druck auf die Speichertaste kannst du ihn wieder aufrufen. Weitere Einzelheiten findest du [hier](#).

1. Wechseln der Quelle

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ wird das Quellenfenster geöffnet. Wenn du mehr über die Quellenoptionen wissen möchtest, [lese diesen Artikel](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke die BT-Taste und dein Classic C-D6i wird in den Pairing-Modus versetzt. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Classic C-D6i auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Einstellen eines Weckers

Das Classic C-D6i verfügt über 2 verschiedene Alarmer, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellen der Display-Helligkeit im Standby- und Betriebsmodus

Classic C-D6i bietet dir verschiedene Optionen, um die Helligkeit deines Displays anzupassen. Jede dieser Funktionen wird in dem entsprechenden, [hier](#) verlinkten Hilfeartikel beschrieben.

1. USB-Wiedergabe

Um Audio-Dateien von einem USB-Flash-Laufwerk abzuspielen, kannst du dieses am USB Anschluss auf der Rückseite deines Classic C-D6i anschließen. Weitere Infos hierzu findest du [hier](#).