

Classic C-D6 - Schnelle Hilfe

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic C-D6

Unsere wichtigsten Tipps für den Umgang mit deinem Classic C-D6

1. Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, solltest du immer die [Kurzanleitung](#) für Classic C-D6 lesen. Du findest den QSG für Classic C-D6 hier in unserem [Download Bereich](#).

1. Bevor wir beginnen, weisen wir auf das Offensichtliche hin.

Bitte vergewissere dich, dass dein Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Kunststoffabdeckungen entfernt wurden.

1. Classic C-D6 ein-/ausschalten

Wenn du die Standby on/off-Taste drückst, startet dein Classic C-D6 mit der zuletzt gehörten Quelle. Wenn der Classic C-D6 zum ersten Mal benutzt wird, startet das Gerät automatisch einen DAB-Suchlauf. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „Station List“ gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

1. [Scannen und Auswählen von DAB+](#) oder [FM-Sendern](#)

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die markierten Wörter auswählen kannst."

1. Speichern oder Abrufen einer Voreinstellung (Presets)

Das Classic C-D6 bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Diese können entweder auf einer der 6 Schnellspeichertasten gespeichert oder zur Voreinstellungsliste hinzugefügt werden.

Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis ""Preset stored"" erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Durch kurzen Druck auf die Speichertaste kannst du ihn wieder aufrufen. Weitere Einzelheiten findest du [hier](#).

1. Wechseln der Quelle

Dies ist ganz einfach. Durch Drücken der Taste „Source“ wird das Quellenfenster geöffnet. Wenn du mehr über die Quellenoptionen wissen möchtest, lese [diesen Artikel](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke die BT-Taste und dein Classic C-D6 wird in den Pairing-Modus versetzt. Ausführlichere Anweisungen, wie du dein Classic C-D6 auf dem Gerät findest, das du koppeln möchtest, sowie weitere Informationen zum Koppeln mit BT findest du [hier](#).

1. Einstellen eines Weckers

Das Classic C-D6 verfügt über 2 verschiedene Wecker, die du einstellen kannst. Wir haben einen detaillierten [Schritt-für-Schritt-Hilfeartikel](#) erstellt, um die Details zu erklären.

1. Einstellen der Display-Helligkeit im Standby- und Betriebsmodus

Classic C-D6 bietet dir verschiedene Optionen, um die Helligkeit deines Displays anzupassen. Jede dieser Funktionen wird in dem entsprechenden, [hier verlinkten Hilfeartikel](#) beschrieben.

1. Auswählen der Equalizer-Modi

Die verschiedenen Modi lassen sich durch Drücken der EQ-Taste auf der Fernbedienung aufrufen. Weitere Einzelheiten findest du [hier](#).